Pokyny k používání a údržbě sudové sauny

Sudová sauna je vyrobena převážně z přírodního masivního dřeva. Dřevo je živý materiál, který po celou dobu své životnosti reaguje na změny teploty a vlhkosti.

V průběhu roku proto může docházet k sesychání, bobtnání, drobnému praskání nebo změnám vzhledu jednotlivých dřevěných částí. Tyto projevy jsou do určité míry přirozenou vlastností dřeva.

Správná instalace, pravidelná kontrola a vhodná údržba jsou důležité pro dlouhou životnost a správnou funkci sauny.

1. Jak dřevo pracuje

Při suchém a teplém počasí dřevo ztrácí vlhkost a zmenšuje svůj objem. Mezi jednotlivými palubkami se proto mohou objevit drobné mezery a stahovací pásy mohou být volnější.

Při vlhkém počasí dřevo naopak přijímá vlhkost a zvětšuje svůj objem. Jednotlivé palubky se více přitlačí k sobě a drobné mezery se mohou opět zmenšit nebo uzavřít.

Tento proces se přirozeně opakuje v závislosti na ročním období, počasí, umístění sauny a intenzitě jejího používání.

Proto nedoporučujeme drobné mezery okamžitě vyplňovat tmelem, silikonem nebo jiným pevným materiálem. Dřevo musí mít možnost přirozeně pracovat.

První rok po instalaci

Během prvního roku doporučujeme věnovat sauně zvýšenou pozornost. Nová dřevěná konstrukce se postupně přizpůsobuje venkovnímu prostředí a střídání vysokých teplot při saunování s venkovními klimatickými podmínkami.

Po prvních týdnech

Přibližně po prvních 2–4 týdnech používání doporučujeme:

- zkontrolovat napnutí stahovacích pásů,
- zkontrolovat případné mezery mezi palubkami,
- ověřit správné otevírání a zavírání dveří,
- zkontrolovat střechu a odvod vody,
- zkontrolovat stabilitu a usazení sauny.

Po prvních měsících

Dřevo může během prvních měsíců výrazněji reagovat na změny počasí. Zejména během dlouhého suchého období může dojít k většímu seschnutí konstrukce.

Pokud jsou stahovací pásy viditelně volné, lze je opatrně dotáhnout.

Pásy nikdy neutahujte nadměrnou silou.

Je nutné počítat s tím, že při následném zvýšení vlhkosti dřevo opět zvětší svůj objem.

Jaro a podzim

Doporučujeme provést důkladnější kontrolu minimálně dvakrát ročně – ideálně na jaře a na podzim.

2. Stahovací pásy

Stahovací pásy jsou důležitou součástí konstrukce sudové sauny.

Jejich napnutí se může měnit společně s rozměrovými změnami dřeva.

Pás má přiléhat ke konstrukci a neměl by být výrazně volný. Zároveň však nesmí být nadměrně utažen.

Pokud si nejste správným napnutím pásů jisti, doporučujeme před jejich úpravou kontaktovat dodavatele sauny.

3. Mezery mezi palubkami

Drobné mezery mezi jednotlivými dřevěnými díly se mohou objevit především během dlouhého suchého a teplého období.

Po zvýšení vzdušné vlhkosti se mohou opět zmenšit nebo zcela uzavřít.

Pokud vznikne výrazná mezera, která se nezmenšuje ani po změně klimatických podmínek, doporučujeme kontaktovat dodavatele a zaslat fotografie daného místa.

4. Praskliny ve dřevě

U masivního dřeva se mohou působením změn vlhkosti a teploty objevit povrchové nebo podélné praskliny.

Menší praskliny, které nemají vliv na pevnost, stabilitu nebo bezpečné používání konstrukce, jsou běžným projevem přírodního materiálu.

Zvýšenou pozornost je naopak vhodné věnovat prasklinám, které:

- výrazně procházejí nosnou částí,
- způsobují uvolnění konstrukce,
- mají vliv na stabilitu lavice nebo jiné zatěžované části,
- znemožňují správnou funkci dveří nebo jiného prvku,
- se rychle a výrazně zvětšují.

V takovém případě doporučujeme saunu dále neupravovat a kontaktovat dodavatele.

5. Déšť a pronikání vody

Sudová sauna je venkovní dřevěná konstrukce.

Při silném dešti, větru nebo dlouhotrvajících srážkách se může malé množství vody dostat mezi spoje jednotlivých dřevěných částí.

Drobné a krátkodobé proniknutí vlhkosti nemusí samo o sobě znamenat závadu konstrukce.

Sauna však musí mít možnost následně důkladně vyschnout.

Pokud dochází k výraznému nebo dlouhodobému zatékání, hromadění vody uvnitř sauny nebo pokud konstrukce nemůže vyschnout, doporučujeme kontaktovat dodavatele.

6. Umístění sauny

Sauna musí být umístěna na pevném, stabilním a rovném podkladu.

Podklad musí umožňovat bezpečné podepření konstrukce a odvod dešťové vody.

Dřevo by nemělo být dlouhodobě v kontaktu se stojící vodou, zeminou nebo trvale vlhkým povrchem.

Okolí sauny doporučujeme udržovat tak, aby kolem konstrukce mohl proudit vzduch a sauna mohla přirozeně vysychat.

7. Přirozené šednutí dřeva

Dřevo vystavené slunečnímu UV záření, dešti a dalším povětrnostním vlivům postupně mění svůj vzhled.

Pokud není povrch opatřen pigmentovanou ochrannou vrstvou, může postupně získat šedou až stříbrošedou patinu.

Jedná se o přirozený proces stárnutí povrchu dřeva.

Pokud chcete zachovat původní odstín, je nutné venkovní povrch pravidelně ošetřovat vhodným přípravkem určeným pro konkrétní druh dřeva a venkovní použití.

8. Péče o vnitřní prostor

Po každém saunování doporučujeme:

- odstranit přebytečnou vodu,
- odstranit mokré ručníky a další textilie,
- nechat vyschnout lavice a podlahu,
- otevřít větrací otvory,
- saunu důkladně vyvětrat,

- podle možností ponechat po určitou dobu otevřené dveře.

Dlouhodobě uzavřená vlhkost může podporovat vznik plísní, zápachu a poškození dřeva.

Vnitřní povrchy čistěte šetrně. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky, pokud nejsou výrobcem určeny přímo pro použití v saunách.

Lavice a vhodné dřevěné části lze podle použitého materiálu ošetřit prostředkem určeným do saun, například saunovým parafínovým olejem.

9. Co je u přírodního dřeva běžné

Za přirozené projevy masivního dřeva lze v přiměřeném rozsahu považovat zejména:

- rozdílnou kresbu jednotlivých kusů,
- barevné odlišnosti,
- suky odpovídající použitému materiálu,
- postupnou změnu odstínu,
- přirozené šednutí venkovního povrchu,
- drobné povrchové a podélné praskliny,
- sesychání a bobtnání,
- malé rozměrové změny,
- dočasné drobné mezery mezi jednotlivými díly.

Samotný výskyt těchto přirozených vlastností neznamená automaticky, že je sauna vadná.

10. Kdy kontaktovat dodavatele

Doporučujeme nás kontaktovat zejména v případě, kdy:

- se objeví neobvykle velké nebo trvalé mezery,
- konstrukci nelze správně stáhnout pásy,
- dochází k výraznému zatékání,
- dřevěný díl se výrazně deformuje,
- dochází k uvolnění nosné části,
- prasklina ovlivňuje pevnost nebo bezpečnost,
- dveře nebo jiné části přestanou správně fungovat a běžným seřízením nelze problém odstranit,
- objeví se jiná změna, která může ovlivňovat bezpečné používání sauny.

Pokud zjistíte neobvyklou změnu, doporučujeme ji nejprve **vyfotografovat před provedením jakýchkoliv větších oprav nebo úprav** a fotografie zaslat dodavateli.

11. Pravidelná kontrola

Minimálně dvakrát ročně doporučujeme zkontrolovat:

- stahovací pásy,
- dřevěný plášť,
- střechu a střešní krytinu,
- dveře a okna,
- lavice a podlahu,
- větrací otvory,
- podklad pod saunou,
- odvod vody,
- ochranné prvky kolem kamen.

U sauny vybavené kamny na dřevo je nutné pravidelně kontrolovat a udržovat také kamna, kouřovod a komínový systém podle pokynů jejich výrobce.

U elektrických kamen dodržujte pokyny výrobce kamen a řídicího systému.

Důležité upozornění

Dřevo je přírodní materiál. Vzhled ani rozměrová stabilita jednotlivých dřevěných částí proto nemohou být stejné jako u umělých materiálů.

Správná péče, pravidelné větrání, ochrana před dlouhodobou vlhkostí a kontrola stahovacích pásů jsou důležitou součástí používání sudové sauny.

Pokud si nejste jistí, zda je určitá změna pouze přirozeným projevem dřeva, nebo vyžaduje servisní zásah, obraťte se na svého dodavatele.